

Cómo cambiar: filtros de aire - **Opel Astra G F48** | Guía de sustitución





VIDEO TUTORIAL



ilmportante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 96)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–9





SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - OPEL ASTRA G F48. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Llave de vaso n° 7
- Llave de trinquete

- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2–9





Sustitución: filtros de aire - Opel Astra G F48. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo Opel Astra G F48.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota.



Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



Suelte la abrazadera del manguito de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 3-9









Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.



Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



Separe las sujeciones que conectan el tubo de aire y el arnés del cableado a la carcasa del filtro de aire.



Retire la tapa del filtro de aire.



CLUB.AUTODOC.ES 4–9



10







Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Opel Astra G F48. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.
- Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



CLUB.AUTODOC.ES 5-9



13



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire Opel Astra G F48. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



Conecte las sujeciones que conectan el tubo de aire y el arnés del cableado a la carcasa del filtro de aire.



Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.



CLUB.AUTODOC.ES 6-9









Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.



Fije la abrazadera en el manguito de admisión de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



Retire el protector de aletas del guardabarros.



17 Cierre la capota.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 7–9





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 8–9





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ASTRA G F48

FILTROS DE AIRE PARA OPEL: COMPRE AHORA

FILTROS DE AIRE PARA OPEL ASTRA G F48: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 9–9