+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bujía - **SKODA SUPERB (3T4)** | Guía de sustitución







VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

CLUB.AUTODOC.ES 1-8







SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SKODA SUPERB (3T4). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica

Vaso para bujía n° 16

Cubreguardabarros

• Llave de trinquete

Comprar herramientas

CLUB.AUTODOC.ES 2-8







Sustitución: bujía - SKODA SUPERB (3T4). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - SKODA SUPERB (3T4). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- Abra la capota.
- Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- Quite la tapa decorativa del motor.



AUTODOC recomienda:

- Levante la cubierta del motor, manteniéndola en los dos lados simultáneamente.
- Sustitución: bujía SKODA SUPERB (3T4). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

CLUB.AUTODOC.ES 3-8







Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.



Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.



Sustitución: bujía - SKODA SUPERB (3T4). Consejo:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.
- Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.



Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 4-8







8 Saque las bujías. Use el vaso de bujía # 16.



Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.



Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 5-8







Sustitución: bujía - SKODA SUPERB (3T4). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.
- Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía SKODA SUPERB (3T4). Siga los pasos para la instalación.
- Conecte los conectores de las bobinas del encendido.



CLUB.AUTODOC.ES 6-8







Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



Sustitución: bujía - SKODA SUPERB (3T4). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.
- Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 16 Cierre la capota.
- Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 18 Apague el motor.



VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 7-8







AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

① RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 8-8