+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: cojinete de rueda de la parte trasera - **Citroen C1 I PM PN** | Guía de sustitución







VIDEO TUTORIAL



importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–12







SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - CITROEN C1 1 PM PN. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Punta Torx T30
- Llave de vaso n° 12
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Destornillador de impacto
- Extractor de cubos de rueda con martillo deslizante
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2-12







Sustitución: cojinete de rueda - Citroen C1 1 PM PN. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No aplique el conjunto del cojinete de su Citroen C1 1 PM PN que ya ha sido utilizado una vez.
- El procedimiento de sustitución de los rodamientos de cubo de rueda es idéntico para ambas ruedas en un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - CITROEN C1 1 PM PN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



CLUB.AUTODOC.ES 3-12







4 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Citroen C1 1 PM PN
- 5 Retire la rueda.



6 Limpie el tambor de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación del tambor de freno. Utilice Torx T30. Utilice un destornillador de impacto.



CLUB.AUTODOC.ES 4–12







Retire el tambor de freno.



Sustitución: cojinete de rueda - Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC recomienda:

• Examine el tambor de freno. En caso necesario, haga su sustitución.





Desenrosque la sujeción del sensor del ABS. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.



Desconecte el captador ABS.



CLUB.AUTODOC.ES 5-12







Limpie la sujeción del cubo de rueda. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación del cojinete del cubo. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave giramachos.



Quite por completo el cubo junto con el cojinete puesto que presentan un conjunto no desmontable. Utilice el extractor de cubos de rueda con martillo deslizante.



Limpie el asiento de montaje del cojinete del cubo (buje). Use un cepillo de alambre.



15

CLUB.AUTODOC.ES 6-12







16 Instale el cubo nuevo por completo junto con el cojinete.



Apriete la sujeción del rodamiento de cubo de rueda. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 60 Nm.



Sustitución: cojinete de rueda - Citroen C1 1 PM PN. Los profesionales recomiendan:

• El conjunto del cojinete del cubo de rueda no debe encorvarse en el cuello del eje.

18 Conecte

Conecte el captador ABS.



CLUB.AUTODOC.ES 7–12







Atornille la sujeción del sensor de ABS. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.



Trate el cubo de rueda en la zona en la que entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



Instale el tambor de freno y fíjelo.

22



Apriete la sujeción del tambor del freno. Utilice Torx T30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 5 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 8-12







Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



Trate los sujetadores del cojinete del cubo de la rueda. Use grasa de cobre.



26 Instale la rueda.



Sustitución: cojinete de rueda - Citroen C1 1 PM PN. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

• Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

CLUB.AUTODOC.ES 9-12







Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 100 Nm.



Retire los gatos y las cuñas.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 10-12





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA CITROEN

COJINETE DE RUEDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 11-12





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA CITROEN C11 PM PN

COJINETE DE RUEDA PARA CITROEN: COMPRE AHORA

COJINETE DE RUEDA PARA CITROEN C1 1 PM PN: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 12-12