



Cómo cambiar: correa  
poli V - **MERCEDES-BENZ**  
**VANEO (414)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ  
VANE0 (414). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:



- Llave Combinada n.º 15

**Comprar herramientas**

Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Abra la capota.

**2** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

**3** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.



**4** Retire la correa acanalada en V.



Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Consejo de AUTODOC:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

**5** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

**6** Instale la correa acanalada en V.



**Sustitución: correa poli V - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Consejo:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

**7** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 15.

**8** Coloque la correa serpentina en la polea del cigüeñal.

**9** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 15.



**10** Baje el automóvil.

**11** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.