



Cómo cambiar: filtros de
aire - **SKODA FAVORIT
Forman (785)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - SKODA FAVORIT
FORMAN (785). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:



- Llave dinamométrica
- Broca HEXagonal no. H5
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros


Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - SKODA FAVORIT Forman (785). Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SKODA FAVORIT Forman (785) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.




- 4 Retire los pernos de sujeción.



5

Retire la tapa del filtro de aire.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - SKODA FAVORIT Forman (785). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


6

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.




7

Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



8

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



9 Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

10 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - SKODA FAVORIT Forman (785).
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


11 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



12 Instale los pernos de sujeción.



- 13** Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.



- 14** Apriete los tornillos de fijación de la tapa del filtro de aire. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 8 Nm.



- 15** Retire el protector de aletas del guardabarros.

- 16** Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.