



Cómo cambiar: faros
delanteros - **Mercedes**
Vito W638 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Furgón (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - MERCEDES VITO
W638. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Alicates de punta redonda
- Destornillador Philips
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: faros delanteros - Mercedes Vito W638. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - MERCEDES VITO W638. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Apague el arranque.

2 Abra la capota.



3 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

4 Desatornille la sujeción de la rejilla del radiador. Utilice un destornillador Phillips.



5 Retire la rejilla del radiador.



6 Retire la sujeción de la luz indicadora de giro (intermitente). Use alicates de punta redondeada.



7 Retire la luz indicadora de giro.



8 Desconecte los conectores de los faros.



9 Desconecte la manguera de vacío del ajustador de faros delanteros. Use alicates de punta redondeada.



10 Desatornille las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.



11 Retire el faro delantero.



12 Desconecte el retenedor de la cubierta protectora del faro.



13 Retire la cubierta trasera del faro.



14 Desenchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.



15

Desconecte las sujeciones y retire las bombillas del faro delantero.



Sustitución: faros delanteros - Mercedes Vito W638. Los profesionales recomiendan:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

16

Instale las bombillas en sus asientos de montaje en el nuevo faro y proceda a fijar los retenedores.



17

Enchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.



18

Instale y asegure la cubierta trasera del faro.



19 Conecte el retenedor de la cubierta protectora del faro delantero.



20 Instale el nuevo faro delantero.



21 Atornille en las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.



22 Conecte la manguera de vacío al ajustador del faro delantero.



23 Trate los conectores de los faros delanteros. Utilice spray para electrónica.



24

Conecte los conectores de los faros delanteros.



25

Instale el indicador de giro (intermitente).



26

Fije la sujeción del indicador de giro (intermitente).



27

Instale la rejilla del radiador.



28

Atornille la sujeción de la rejilla del radiador. Utilice un destornillador Phillips.



29 Retire el protector de aletas del guardabarros.

30 Cierre la capota.



31 Encienda el arranque.

32 Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.



33 Apague el arranque.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES VITO W638

FAROS DELANTEROS PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

**FAROS DELANTEROS PARA MERCEDES VITO W638: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.