



Cómo cambiar: filtros de
aire - **Audi A4 B6** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL



AUDI A4 B6

FILTRO DE AIRE DEL MOTOR


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Berlina (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Berlina (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - AUDI A4 B6. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Punta Torx T20
- Cubrequardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B6. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - AUDI A4 B6. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3

Debilita la fijación del conducto de admisión de aire. Utilice Torx T20.




4

Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.




5

Desconecte la fijación del tubo de admisión de aire. Utilice un destornillador Phillips.




6

Quite el tubo de admisión de aire.




7

Separe el tubo de vacío. Utilice un destornillador plano.



8

Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



9

Levante ligeramente la cubierta de la carcasa del filtro de aire.


- 10 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio. Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B6. Consejo:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.


- 11 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.




Sustitución: filtros de aire - Audi A4 B6. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Audi A4 B6 - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


12 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




13 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.



14 Conecte el tubo de vacío.



15 Instale el tubo de admisión de aire y fíjelo. Utilice un destornillador plano.



16 Instale la carcasa del conducto de aire.



17

Asegure la sujeción del conducto de admisión de aire. Utilice Torx T20.

**18**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

19

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B6

FILTROS DE AIRE PARA AUDI: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA AUDI A4 B6: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.