+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera - **Opel Corsa D** | Guía de
sustitución







VIDEO TUTORIAL



ilmportante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–15







SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - OPEL CORSA D. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Punta Torx T20
- Llave de vaso n° 10
- Llave de vaso n° E16
- Llave de vaso n° E18
- Llave de vaso n° 18
- Llave de impacto para llantas n.º 17

- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Vaso para amortiguador DD6
- Llave giramachos
- Tornillo de banco
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2-15







Sustitución: amortiguadores - Opel Corsa D. AUTODOC recomienda:

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - OPEL CORSA D. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.



Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



CLUB.AUTODOC.ES 3–15







4 Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: amortiguadores - Opel Corsa D. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.
- Retire la rueda.



- Desconecte el cableado del captador ABS.
- Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



CLUB.AUTODOC.ES 4–15







Desatornille y retire las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.



Retire la cubierta del paso de rueda.

11



Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación inferior del amortizador. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave giramachos.



CLUB.AUTODOC.ES 5–15







Destornille la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º E16. Utilice una llave de trinquete.



Retire los pernos de sujeción.



AUTODOC recomienda:

- Opel Corsa D Para evitar lesiones, debe sostener el amortiguador mientras desenrosca los pernos de sujeción.
- 14. Saque el amortiguador.



- Sujete el amortiguador en un tornillo de banco.
- Quite la tapa de protección del soporte del amortiguador. Use una palanca.

CLUB.AUTODOC.ES 6-15

19







Limpie la sujeción del vástago del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación de la varilla del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6 Utilice una llave de trinquete.



Quite la cazoleta, el guardapolvos y el tope del amortiguador.



Sustitución: amortiguadores - Opel Corsa D. Consejo de AUTODOC:

- Atentamente examine la cazoleta, el guardapolvo, el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.
- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3-5 veces.

CLUB.AUTODOC.ES 7–15







20 Instale la cazoleta, el guardapolvos y el tope en el amortiguador nuevo.



Apriete la tuerca de la varilla del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6 Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



- Instale la tapa de protección del soporte del amortiguador.
- Libere el tornillo de banco y extraiga el amortiguador.



24

Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



CLUB.AUTODOC.ES 8-15







Trate la sujeción de la varilla del amortiguador. Use grasa de cobre.



Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción.
 Opel Corsa D
- 27 Instale el perno de sujeción.

28



Atornille la sujeción superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º E16. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 9-15







Apriete la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º E16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 54 Nm.



Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.



31 Instale el perno de sujeción.



Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje.



CLUB.AUTODOC.ES 10-15







Instale y apriete las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete.



Eleve el gato hidráulico de transmisión en unos 10-15 cm



Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º E18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 90 Nm.



Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

36



Sustitución: amortiguadores - Opel Corsa D. Consejo:

 Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.

CLUB.AUTODOC.ES 11–15







- Conecte los cables del captador ABS.
- Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.
- Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



41 Instale la rueda.



Sustitución: amortiguadores - Opel Corsa D. Consejo de los expertos de AUTODOC:

• Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

CLUB.AUTODOC.ES 12-15







Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.



Retire los gatos y las cuñas.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 13-15





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 14-15





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA D

AMORTIGUADORES PARA OPEL: COMPRE AHORA

AMORTIGUADORES PARA OPEL CORSA D: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 15-15