AUTO DOC CLUB

Cómo cambiar: escobillas limpiaparabrisas de la parte trasera - **Honda**Jazz GD | Guía de sustitución



VIDEO TUTORIAL



importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), HONDA Jazz Berlina (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Berlina (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–7





Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Honda Jazz GD. Consejo de AUTODOC:

• Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - HONDA JAZZ GD. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


Prepare las nuevas escobillas limpiaparabrisas.



Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



3 Presione el clip de fijación.



CLUB.AUTODOC.ES 2-6









4

Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Honda Jazz GD. Los profesionales recomiendan:

• Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - Honda Jazz GD. Consejo:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

CLUB.AUTODOC.ES 3-6









6 Encienda el arranque.



Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 4-6





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA HONDA

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 5-6





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA HONDA JAZZ GD

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA HONDA: COMPRE AHORA

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA HONDA JAZZ GD:
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.ES 6-6