



Cómo cambiar: válvula
egr en un coche

VIDEO TUTORIAL



HERRAMIENTAS NECESARIAS:



- Cepillo de alambre
- Spray WD-40
- Llave combinada
- Vaso de impacto
- Punta Torx
- Llave de carraca
- Llave dinamométrica
- Funda de protección para guardabarros


COMPRAR HERRAMIENTAS

¡Atención!

- Un combustible de mala calidad, la presencia de aceite de motor en las cámaras de combustión o una relación inadecuada entre aire y combustible provocan la contaminación de la válvula de recirculación de gases de escape, hasta dar lugar a su mal funcionamiento.

1

Consulte el manual de reparación de su coche para saber dónde se encuentra la válvula EGR y qué componentes deben ser retirados para poder acceder a ella con el fin de separarla para proceder a su limpieza o sustitución.




¡Importante!

- En algunos coches, la válvula no se encuentra bloqueada por otras piezas. En otros, es necesario retirar la cubierta del motor, el cuerpo de mariposa y la manguera y la carcasa del filtro de aire.

2

Desconecte el borne negativo de la batería.




3

Separe el conector eléctrico, las mangueras y los tubos del cuerpo de la válvula.




4

Desenrosque las sujeciones del cuerpo de la válvula y retírelo.



5

Elimine la suciedad del asiento de montaje de la válvula utilizando un paño y el limpiador.



6

Sustituya la junta de la válvula EGR.



7

Instale la válvula.




AUTODOC recomienda:

- Utilice una llave dinamométrica para apretar las sujeciones y asegúrese de aplicar el par de apriete especificado por el fabricante del coche.


8 Vuelva a unir todos los conectores, mangueras y tubos; vuelva a instalar todas las piezas que fueron retiradas.



9 Conecte de nuevo el borne de la batería.



10 Borre los códigos de diagnóstico de avería y adapte la válvula EGR de acuerdo con el procedimiento especificado por el fabricante del coche.



AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

VÁLVULA EGR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.