AUTODOC CLUB

# Cómo cambiar: filtro de combustible - **Audi A4 B6** | Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Berlina (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Berlina (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Berlina (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

---

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

# SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - AUDI A4 B6. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T20
- Destornillador Plano
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B6. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Audi A4 B6 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

2 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

3 Debilite la fijación del filtro de combustible. Utilice Torx T20.



4 Prepare un recipiente para los fluidos.



5 Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible. Utilice un destornillador plano.

## Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B6. Consejo de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

6 Saquen el filtro de combustible.

7 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



8 Instale el nuevo filtro de combustible.

## Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B6. Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Audi A4 B6.

**9** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.

**10** Apriete la fijación del filtro de combustible. Utilice Torx T20.



**11** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.

**12** Baje el automóvil.



## Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B6. Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**13** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente. Apague el motor.

## Sustitución: filtro de combustible - Audi A4 B6. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!**

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA AUDI

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA AUDI A4 B6

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUDI A4 B6: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

## ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.